

Uputstva za mašine sa funkcijom mlevenja

Čišćenje Philips Saeco aparata za kafu pomoću Philips tableta za čišćenje:

1. Stavite posudu ispod grla aparata za kafu
2. Napunite rezervoar za vodu vodom
3. Stavite jednu od Philips Saeco tableta za čišćenje u odeljak za mlevenu kafu
4. Izaberite funkciju za mlevenu kafu
5. Pritisnite dugme za pokretanje da započnete proces pravljenja kafe
6. Kada skuvate pola šoljice kafe, isključite aparat za kafu i izvucite utikač iz utičnice
7. Sačekajte 15 minuta da se tableta rastvori
8. Vratite utikač u utičnicu i pustite da se proces pravljenja kafe završi
9. Ispraznite šolju
10. Otvorite servisna vrata i uklonite sistem za pripremu kafe iz vašeg espresso aparata
11. Očistite sistem za pripremu kafe vodom
12. Vratite sistem za pripremu kafe u mašinu i stavite šolju ispod grla za kafu
13. Još jednom izaberite opciju za mlevenu kafu. Pritisnite dugme za početak procesa i ponovite ovaj proces dva puta

Čišćenje Philips Saeco posude za kapanje:

1. Stavite Philips Saeco tabletu za čišćenje u posudu za kapanje
2. Napunite posudu za kapanje toplom vodom
3. Pustite da se namače 30 minuta
4. Nakon 30 minuta isperite posudu za kapanje čistom ispod slavine

Uputstva za mašine bez funkcije mlevenja

Čišćenje Philips Saeco aparata za kafu:

1. Otvorite servisna vrata i uklonite sistem za pripremu kafe iz vaše espresso mašine
2. Stavite Philips Saeco tabletu za čišćenje u šolju i napunite šolju toplom vodom. Mešajte dok se tableta za čišćenje potpuno ne rastvori
3. Koristite rastvorenu tabletu/vodu da očistite filter sistema za pripremu kafe. Koristite četkicu sunđera da očistite filter
4. Kada potrošite vodu na filteru, ostavite da odstoji 15 minuta
5. Nakon 15 minuta očistite filter ispod slavine
6. Vratite sistem za pripremu kafe u aparat