

Uputstva

Kada da pokrenete program čišćenja, bićete obavješteni svetlima upozorenja ili porukama na digitalnom displeju. Poruka na ekranu vas obavještava kada treba da pokrenete program čišćenja mašine. Čišćenje će biti neophodno nakon svakih 360 kafa.

Da biste pokrenuli program čišćenja, biće vam potrebna posuda sa sadržajem od najmanje 0,6 litara, koju treba staviti ispod izlaza za kafu, kao i KRUPS tableta za čišćenje. Program automatskog čišćenja ima tri faze: ciklus čišćenja i dva ciklusa ispiranja. Program traje oko 20 minuta.

Korak 1. Stavite posudu od najmanje 0,6 litara.

Korak 2. Kada se prikaže poruka << Neophodno je čišćenje >>, pritisnite dugme programa da biste prikazali meni za čišćenje.

Korak 3. Da biste pokrenuli program čišćenja, izaberite opciju „početak“ i potvrdite je dugmetom OK. Zatim pratite uputstva na ekranu. Poruka vam kaže da otvorite << poklopac >>. Otvorite poklopac za održavanje i stavite Krups XS3000 tablete za čišćenje u dodeljeni slot.

Dizajnirano za KRUPS espresso mašine:

- Espresseria Automatic EA8
- Falcon EA84 / EA85
- Barista EA90/ EA91

Tablete ne služe za čišćenje kafe aparata od kamenca.

Savet i preporuka

Koristite samo sredstva koja su namenski predviđena i sertifikovana za čišćenje i održavanje aparata za kafu i uređaja za pripremu hrane i pića. Nemojte improvizovati jer mozete oštetiti Vaš aparat.